


PORTAMOTOCICLETA HITCH-HAUL®

INSTRUCCIONES DE ARMADO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD

MODELOS: HMXCR, HMXCRA

Código del manual 9000000141 090402



ESTE PRODUCTO SÓLO SE PUEDE USAR EN EXTERIORES

Diseñado SÓLO para barras receptoras de 2" y accesorios Hitch

Herramientas necesarias para el armado: 2 llaves inglesas

⚠ ADVERTENCIAS ⚠

- **MASTERBUILT NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE SUFRA U OCASIONE LA MOTOCICLETA DEBIDO AL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO.**

- **EL PORTAMOTOCICLETA HITCH-HAUL® ESTÁ DISEÑADO SOLAMENTE PARA EL USO CON MOTOCICLETAS TODO-TERRENO.**

- **GUARDE ESTE MANUAL, PARA QUE LO PUEDA CONSULTAR EN EL FUTURO.**

- **EL NO SEGUIR ADECUADAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES.**

 ADVERTENCIAS 

- Nunca coloque cargas que sobrepasen las 500 lb. de capacidad o el peso máximo de horquilla recomendado por el fabricante para enganches del receptor.
- El portamotocicleta está diseñado para transportar solamente una motocicleta.
- No intente subir la motocicleta a la plataforma de carga manejándola.
- Use siempre la rampa para subir o bajar la motocicleta de la plataforma.
- Siempre fije bien la rampa de carga, antes de poner el vehículo en marcha.
- No intente subir la motocicleta al portamotocicleta si tiene problemas de espalda, articulaciones, las piernas u otros trastornos médicos.
- No se siente en la motocicleta mientras ésta esté en el portamotocicleta.
- No ponga en marcha la motocicleta mientras ésta esté en el portamotocicleta.
- No transporte artículos inflamables en el portamotocicleta.
- La motocicleta debe estar puesta en una velocidad mientras esté en el portamotocicleta.
- El portamotocicleta no está destinado al transporte de personas.
- La motocicleta se **DEBE** sujetar con correas de trinquete durante su transporte (no se suministran las correas).
- Antes de transportarla, debe colocar pernos de seguridad y pasadores de horquilla a través de los neumáticos.
- Antes de usarla, inspeccione siempre los herrajes de unión (tuercas y pernos).
- Para protegerla mejor de un posible robo, amarre la motocicleta con una cadena y cerrojo (no se incluyen).

MASTERBUILT MFG. Inc. GARANTÍA DEL PRODUCTO

MASTERBUILT Mfg., Inc. garantiza que, por un plazo de un año desde la fecha de compra, el portamotocicleta de HITCH-HAUL® no presentará defectos de materiales ni de fabricación. Durante este período, MASTERBUILT Mfg., Inc. corregirá cualquier defecto que se presente, ya sea mediante la reparación o el cambio de las piezas defectuosas del equipo, o suministrando las piezas del mismo, en términos “franco a bordo” (FOB), en Columbus, GA.

MASTERBUILT Mfg., Inc. no está obligado a reparar o a cambiar los equipos que hayan sido reparados por otros, o que hayan sido objeto de maltrato, modificaciones o uso indebido. Asimismo declaramos que no asumiremos responsabilidad alguna por las pérdidas ocasionadas debido a la negligencia del operador en el uso del producto. Toda obligación en virtud de la garantía termina en la fecha de vencimiento de la misma. No se ofrecen otras garantías ni expresas ni implícitas.

NOTA: La pintura de acabado se puede arañar o descascarar con el uso normal y, por tanto, no está amparada por la garantía.

Para validar su garantía, sírvase llenar la Información de la garantía y enviarla a Masterbuilt Mfg. Inc. en el plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Visite nuestro portal en ***www.masterbuilt.com***

- -

Información sobre la garantía

Envíe el talón o inscríbase en línea, en www.masterbuilt.com

Nombre____

Dirección____

Ciudad ______________________Estado__________ Código postal ______________

Nombre del distribuidor____________________Lugar ____________________________

Fecha de la compra ______________No. de modelo ___________No. de serie _________


Recorte la información de la garantía y envíela en un sobre a:

MASTERBUILT Mfg., Inc.
1 Masterbuilt Court
Columbus, GA 31907
A LA ATENCIÓN DE: Warranty Department


CÓMO SUBIR Y CARGAR LAS MOTOCICLETAS



Sujete la motocicleta con correas de trinquete (no se suministran las correas). Introduzca uno de los pasadores de seguridad por el orificio superior y a través de los rayos de la rueda delantera. Fíjelo con un pasador de horquilla. **Vea la FIG. 5**



Coloque la rampa encima del tubo de la barra receptora, como se ilustra, de modo que la pieza de apoyo central se deslice hasta quedar en el soporte. Fíjela con la presilla de resorte de 2".




LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Si necesita ayuda o si le faltan piezas al equipo, no lo devuelva al distribuidor.
Llame a Masterbuilt al 1-800-489-1581

ART NO.	DESCRIPCIÓN
990000043	BARRA RECEPTORA
990000044	PLATAFORMA
990000046	PERNOS Y TUERCAS PEQUEÑOS
990000047	ACANALE EL REFUERZO
900000137	RAMPA
900000141	MANUAL DE INSTRUCCIONES
900000143	BOLSA CON HERRAJES




LISTA DE PIEZAS




ART NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PERNOS Y TUERCAS PEQUEÑOS	2
2	RAMPA	1
3	BARRA RECEPTORA	1
4	SOPORTES DE LA RAMPA	2
5	PLATAFORMA	2

LISTA DE HERRAJES




INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO


PASO 1. Coloque los soportes para los neumáticos dentro del canal de apoyo de la barra receptora. Fíjelos con 8 pernos cortos, arandelas y tuercas. Hay 4 tuercas, pernos y arandelas por cada soporte para neumáticos. **Nota:** Primero, se coloca la arandela sobre el perno y luego se insertan de adentro hacia fuera. La tuerca debe ir en la parte exterior del canal de apoyo.




PASO 2. Fije los 2 soportes del puente, como se ilustra, y los 2 soportes de la rampa, con 4 pernos, arandelas y tuercas medianos. **NOTA:** Al instalar los soportes de la rampa, verifique que la superficie lisa quede orientada hacia arriba y que sobresalgan 3 pulgadas hacia fuera, para que éstos soporten la rampa durante el transporte.



PASO 3. **<u>CÓMO COLOCAR LOS PERNOS LARGOS.</u>** El portamotocicleta está diseñado para cargar la motocicleta desde el lado izquierdo o el lado derecho, por medio de la rampa. En cada soporte para neumáticos hay tres conjuntos de orificios en la parte central y un juego de orificios en la parte superior. Para los orificios de la parte superior se usan los pasadores de seguridad y los pasadores de horquilla. Vea la FIG 5. Los 4 pernos largos se usan en el orificio del centro para servir de soporte a los neumáticos de la motocicleta. **NOTA:** Es posible que, dependiendo del tamaño de su motocicleta, no necesite algunos de estos pernos.



CÓMO SUBIR Y CARGAR LAS MOTOCICLETAS



Paso importante. El neumático delantero de la motocicleta debe quedar dentro del soporte para neumáticos; debe asegurarlo con un pasador de seguridad grande y con un pasador de horquilla. Es necesario realizar este paso en caso de que las correas se rompan o se aflojen durante el transporte. Se suministra un pasador de seguridad adicional. Es posible que, dependiendo del tamaño de su motocicleta, no necesite este pasador. Si no usa el pasador, amarre la motocicleta con una correa (que no se incluye).

Introduzca el tubo de la barra receptora de 2" en la barra receptora de 2" del remolque y fíjelo con el pasador de horquilla (el pasador de horquilla no se incluye). Este modelo de porta motocicleta sólo se puede instalar en barras receptoras de 2".



La rampa de carga se puede usar por ambos lados del portamotocicleta. Verifique que el reborde de la rampa quede bien enganchado en la base de la rampa.



Con los pies bien colocados sobre el suelo y la motocicleta en posición neutro, súbala lentamente por la rampa de carga hasta colocarla en el portamotocicleta. Si es necesario, pida ayuda a otra persona.